

50 mm      50 mm      50 mm

Cutting EDGE



SGH-a436

SAMSUNG

GH68-14528A

© 2007 Samsung Electronics Canada Inc. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. and its related entities.  
The Bluetooth technology trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc., USA and used by Samsung Electronics Co. Ltd. under license. Bluetooth Profiles supported: HSP and HFP.

#### Basic Operation

##### Switch On/Off

Press and hold the key.

##### Make a Call

1. Enter the number.
2. Press the key.

##### End a Call

Briefly press the key.

##### View Missed Calls Immediately After Missing Them

1. Open the phone and press the **View** soft key.
2. Scroll using the Up and Down keys through the missed calls.
3. To return the call, press the key.

##### Answer a Call

Open the phone or Press the key.

#### Volume Controls

##### Adjust the Volume

Press the key up or down on the left side of the phone.

##### Choose the Alert Type

1. Select the **Alert Type** menu option (**Menu 9.1.1**).
2. Select an option:
  - **Melody**
  - **Vibration**
  - **Vibration Then Melody**
  - **Vibration And Melody**
3. Press the **Save** soft key.

#### Menu and Contacts

##### Access the Menu Functions

1. Press the **Menu** soft key.
  2. Use the navigation keys to scroll through the list of menus until you reach the menu you want.
  3. Press the **Select** soft key.
  4. Scroll through the list of the options until the one you want is selected.
  5. Press the **Select** soft key.
- The two soft keys ( and ) perform the function indicated by the text directly above them on the bottom line of the display.

##### Store Numbers in the Contact list

1. Enter the number and press the **Options** and **Save** soft keys.
2. Select either **Phone** or **SIM Card** and press the key, **New** or **Update** and press the key.
3. If prompted, enter a **Type** and press the **Select** soft key.
4. Enter the name and press the key.
5. Press the key to return to Idle Mode.

##### Make a Call From the Contact List

1. Press **Menu 8.1** for **Contact List**.
2. Enter the first few letters of the name.
3. To scroll through the names, press the Up or Down key.
4. Press the key to select the Contact.
5. Press the key to dial.

#### Activate your Camera

##### Take a Photo

1. Press and hold the **Camera** key to start preview mode.
2. Press the key or Camera key to take a picture.

90 mm

90 mm

Both Eng. & Fr. are printed back to back- right reading: accordian folded.

Compatible avec le réseau EDGE



SGH-a436

SAMSUNG

© 2007 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.  
Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont des propriétés de Bluetooth SIG, Inc., USA et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Co. Ltd. Profils de Bluetooth soutenus: profil casque d'écoute et le profil mains libres.

#### Fonctionnement de base

##### Mise en marche/arrêt

Maintenir la touche enfoncée.

##### Faire un appel

1. Entrer le numéro.
2. Appuyer sur la touche .

##### Mettre fin à un appel

Appuyer brièvement sur la touche .

##### Voir les appels manqués tout de suite après les appels

1. Ouvrir le téléphone et appuyer sur la touche programmable **Affich.**
2. À l'aide des touches de navigation du haut et du bas, faire défiler la liste des appels manqués.
3. Pour retourner un appel, appuyer sur la touche .

##### Répondre à un appel

Ouvrir le téléphone ou Appuyer sur la touche .

#### Commandes de volume

##### Régler le volume

Appuyer sur la touche du haut ou du bas sur le côté gauche du téléphone.

##### Choisir le type d'alerte

1. Sélectionner l'option de menu **Type de sonnerie (Menu 9.1.1)**.
2. Sélectionner une option :
  - **Mélodie**
  - **Vibreur**
  - **Vibreur puis mélodie**
  - **Vibreur et mélodie**
3. Appuyer sur la touche programmable **Sélect.**

#### Menu et contacts

##### Accéder aux options du menu

1. Appuyer sur la touche programmable **Menu**.
  2. À l'aide des touches de navigation du haut et du bas, faire défiler la liste de menus jusqu'au menu désiré.
  3. Appuyer sur la touche programmable **Sélect.**
  4. À l'aide des touches de navigation du haut et du bas, faire défiler la liste des options et sélectionner l'option désirée.
  5. Appuyer sur la touche programmable **Sélect.**
- Chacune des deux touches programmables ( et ) permet d'accéder à la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche, au bas de l'écran.

##### Enregistrer des numéros dans la liste de contacts

1. Entrer le numéro et appuyer sur la touche programmable **Enreg.**
2. Sélectionner **Téléphone** ou **Carte SIM**.
3. Si on vous le demande, entrer le **type** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.**
4. Entrer le nom.
5. Appuyer sur la touche .
6. Appuyer sur la touche pour revenir en mode veille.

##### Rechercher les contacts

1. Appuyer sur **Menu 8.1** pour l'option **Liste des contacts**.
2. Entrer les quelques premières lettres du nom.
3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour faire défiler les noms.
4. Appuyer sur la touche pour sélectionner le contact.
5. Appuyer sur la touche pour effectuer l'appel.

#### Utiliser l'appareil-photo

##### Prendre une photo

1. Maintenir la touche **Appareil photo** enfoncée pour lancer le mode Aperçu.
2. Appuyer sur la touche ou sur la touche **Appareil photo** pour prendre une photo.

90 mm

90 mm