

Android Mobile Phone User Manual

The manual is applicable for the Z718TL mobile phone.

Copyrights

Copyright © 2017 by ZTE Corporation

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to modify technical parameters and specifications in this guide, and promptly correct the contents in the guide that are inconsistent with the latest documents.

ZTE Corporation keeps the right to make the final explanation to this guide.

Trademarks

Google, Android, Android Market, Google Mail are trademarks of Google, Inc.

All other trademarks and copyrights remain the property of their respective owners.

Third-party Applications Statement

During the installation process of some third-party applications, issues of repeated restart or abnormal operation of software might be caused by incompatibility of the third-party applications rather than the phone.

Installation of a third-party ROM or non-official operating system might bring security risk and security threats. ZTE Corporation will not be liable for the security threats brought by upgrade of the operating system.

Contents

Let's get started	1
Key definitions	2
Screen control	2
Home screen	3
Switch to sleep mode	5
Wake up your phone	6
Make and answer calls	7
Make a call.....	7
Answer a call	8
Reject a call	8
End a call.....	8
Adjust the volume.....	8
Turn the speaker on or off	8
Add one call	8
Open the dialing keypad	8
Contacts	10
Add new contact	10
Delete contacts	10
Edit contact details	11
Search contacts	11
Add a contact to favorites	11
Import/Export contacts	11
Share a contact.....	11
Messenger	12
Send messages	12
Receive messages	12
Message thread	13

Settings	13
Email	14
Setting up the first email account.....	14
Checking your emails.....	14
Responding to an email.....	15
Writing and sending an email.....	16
Adding a signature to your emails.....	16
Network Applications	17
Network connection	17
Wi-Fi.....	17
Bluetooth [®]	18
Settings	20
Airplane mode	20
Device.....	20
Accounts and sync	22
Language	23
Date & time	23
About phone.....	23
Experiencing Multimedia	24
Camera	24
Music player	28
Gallery	28
Sound recorder	28
More Applications	30
File manager	30
Clock	30
Calculator	31
Calendar.....	31
Downloads.....	32

Manage applications	33
Install new applications.....	33
Uninstall applications	34
Input Method	34
Safety Precautions	35
Using your phone safely	35
Charger care and safety	39
Care & maintenance	40

Let's get started

Thanks for choosing the Z718TL. It's a LTE Digital Mobile Phone, which we'll simply call 'phone' from now on. Powered by Android™, the phone supports 4G high-speed internet access, which brings you brand new experiences.

To ensure proper phone operation and longevity, please read this guide carefully.

And don't worry if the pictures we use to demonstrate your phone's functions look a little different from what you see on its screen. It's the functions they show that matter.

Key definitions

Recent Apps key	Touch the key to open the most recently used applications screen.
Home key	Touch it to open the home screen. If you're viewing the right extended home screen, touch it to open the first home screen. Touch & hold it to open Google search.
Back key	Touch it to open the previous screen you were working in. If the onscreen keyboard is open, touch it to close the keyboard.
Power key	Press it to turn on/off the display. Long press it to open a menu with options for Airplane mode, for Reboot the phone, and for powering off the phone.
Volume keys	Adjust the volume. Long press it to quickly adjust the ring tone volume to maximum or minimum.

Screen control

You can control your phone through a series of operations on the screen.


- **Touch**: You can touch the items on the screen to select, to open the applications or to use the keyboard to input characters.
- **Swipe or slide**: Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch (so you don't drag something instead).
- **Touch & hold**: You can touch & hold some items to get the item's available menu.

- **Drag:** You can drag some items on the screen to realize some operations.
- **Switch between landscape mode and portrait mode:** You can switch to the landscape mode by rotating your phone. The landscape mode is only valid under some interfaces, such as the text input interface, the message viewing interface, etc.
- **Pinch:** In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

Home screen

The home screen appears as the phone is in idle mode. On the home screen, you can check the status of the phone and access application. Touch the **Back key** to return to the previous screen. Touch the **Home key** to return to the home screen.

Manage notifications

- **Open notifications panel:** When a new notification appears on the notification bar, you can drag the notification bar down from the top of the screen to open notifications panel when your phone has been in idle mode or lock the screen.
- **Respond to a notification:** Touch it.
- **Dismiss a notification:** Swipe it sideways.
- **Dismiss all notifications:** Touch the  in the top right corner.
- **Close notifications panel:** Drag the tab at the

bottom of the notification panel to the top of the screen.

Display area

The home screen can be extended to exceed the screen's width in order to provide more space for newly added shortcuts, widgets, etc.

On the home screen, slide your finger on the screen to extend to the left or right.

Add items to home screen

Touch & hold an empty area on the home screen, select **WIDGETS**.

Move icons on home screen

Touch & hold the icon you want to move, and drag it to your desired position on the screen and release it.

Touch & hold the icon you want to move, and drag it to your desired screen.

Touch & hold an icon with one finger and scroll the screen with another finger to adjust the position of the icon.

Delete icons on home screen

Touch & hold the app icon, slide your finger toward the top of the screen, and drop the app over the **Remove** icon.

Use folders

You can combine several app icons in a folder.

1. Touch & hold one app icon, slide your finger toward the top of the screen, and drop the app over the **Folder** icon, then it will create a folder.

2. Touch & hold another app icon, and drag it into the new folder.


From any Home screen, you can:

- **Open a folder:** Touch it. The folder opens.
- **Rename a folder:** Touch its name.
- **Move icons around your Home screens:** Touch, hold and slide.

Favorites tray

The app icons you keep in the favorites tray remain visible on every Home screen.

- **Place an app icon in the Favorites tray:** Touch, hold, & slide to move one of the Favorites icons out of the tray. Then use the same technique to move another one into the same position.

The All Apps icon  in the center is permanent, you can't move it.

Switch to sleep mode

Sleep mode is a kind of power saving mode, which also helps to prevent inadvertent operations. If your phone has been in idle mode for a while, it will automatically switch to sleep mode.

You can also press the **Power key** to turn off the screen and enable sleep mode.

Wake up your phone

After the phone switches to the sleep mode, the screen will be turned off and locked. In this case, please awake your phone and unlock the screen if you want to use your phone.



1. Press the **Power** key to turn on the screen.
2. Press and hold the screen to unlock.

If you've set an unlock pattern or password, you need to draw the unlock pattern or input the password to enter the main interface. (For details, please see **Settings > Security > Screen lock**).


Make and answer calls

Make a call


Directly make a call

On the home screen, touch the  icon to display the dialing keypad. Touch the numeric buttons to input the telephone number and touch the  button to make the call.


Make the call from Contacts

On the home screen, touch the  icon, touch the desired contact and touch the phone number to dial it.


Make the call from Call log

On the home screen, touch the  icon, the call log tab shows recent calls. Touch the phone icon in a call log to return it.

Make an international call


On the home screen, touch the  icon to display the dialing keypad. Touch & hold the “0” key until “+” appears on the screen, then dial the country code or region code, city code and phone number.

Dial from Messenger

1. On the home screen, touch the **Messenger** icon
2. Select and open one message or conversation.
3. Touch the  icon at the top of the phone to dial.

Answer a call

Your phone will ring or vibrate (depends on the current mode and settings) upon an incoming call.

- Slide the  icon down to answer the call.
- If the earphone is inserted, press the key on the earphone to answer the call.

Reject a call

Slide the  icon up to reject the call.


End a call

Touch the  icon to hang up the call.


Adjust the volume

In a call, you can raise or lower the volume by using the volume keys.


Turn the speaker on or off

In a call, touch the  icon to turn on the speaker, and touch it again to turn off speaker.

Add one call



In a call, touch the  icon then dial a number and touch the phone icon to add one call and put the current caller on hold. This function requires the support of the network operator.

Open the dialing keypad

In a call, you can touch the  icon to open the

dialing keypad to input additional numbers.

Contacts



You can place calls from the Phone app , the Contacts app , or other apps or widgets that display contact information. Wherever you see a phone number, you can usually touch it to dial.

The contacts interface can be divided into the following tab pages:



- **Contacts**: View the list of contacts.
- **Favorites**: Display the numbers you usually call.

All of your contacts are displayed alphabetically in a scrollable list. You can slide your finger up or down to scroll quickly.


Add new contact

1. In **Contacts**, touch the add contacts icon  at the bottom right hand corner of the screen.
2. Select a memory location.
3. Input all contact information. Slide up to move to the next field or touch **Next**.
4. Touch the  icon to save your contact.


Delete contacts

1. In **Contacts**, press the contacts and then touch the contacts you want to delete or touch .
2. Touch the  icon then touch the **OK**.


Edit contact details

1. In **Contacts**, touch the contact whose details you want to edit.
2. Touch the  icon.
3. Edit the contact information.


Search contacts

1. In **Contacts**, touch the  icon.
2. Type a key word of a contact name. The phone will automatically list all matched contacts.

Add a contact to favorites


You can tap the contact you want to add to favorites in the contact interface, and then touch  in the upper right corner to add it to **Favorites** directly.

Import/Export contacts

1. In **Contacts**, touch the  to select **Import/Export**.
2. You can select **Import from storage**, **Export to storage**, **Share visible contacts**.

Share a contact

You can share a contact with someone.

1. In **Contacts**, tap the contact you want to share.
2. Touch the  and then touch **Share**.


3. Select application with which to share (Bluetooth[®], Email, Gmail, Messenger, Save to Drive and Wi-Fi Direct).


Messenger



In **Messenger**, you can send or receive text messages and multimedia messages.

On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Messenger** icon to open.

Send messages


1. In **Messenger**, touch the  icon.
2. Input your desired telephone number or a contact name.

You can also touch **ALL CONTACTS** to select a contact from the **Contacts** and then touch  icon to add the contact.

3. You can touch the  icon attach location, pictures, videos or audio file, and the phone will convert the message to a multimedia message.
4. Input some text in **Send message**.
5. After that, touch the  icon to send the message.

Receive messages

1. In idle mode, you will be reminded about the new messages in the notification area. Slide down to open the notification panel to view.
2. Touch the message.

3. Directly input text to reply to the message.
4. Touch the  icon at the top of the phone to directly call back. Touch & hold the text to pop up the message options icons, you can **Share**, **Copy**, **Forward**, **Show details** or **Delete** the message.


Message thread

The messages from one contact or number will be aligned in one message thread in chronological order. You can manage these threads in the Messenger interface.

Touch one thread on the **Messenger** screen; touch the  to select:

- **People & options:** Perform relevant options for the contact.
- **Search:** Search message by keywords.
- **Archive:** Archive the message thread.
- **Delete:** Delete the message thread.
- **Help & feedback:** Search help articles and send feedback.


Settings

In **Messenger**, touch the  and then touch **Settings** to perform relevant settings.

Email

You can use Email to read and send emails from Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, Yahoo, and more.

Setting up the first email account

1. In the All apps screen, touch the  icon.
2. Touch an email type, and then enter your email address and password.
3. Touch **NEXT** to let the phone retrieve the network parameters automatically.

Note:

You can also enter these details manually by tapping **MANUAL SETUP** or if automatic setup fails.

4. Follow the on-screen instructions to finish setup. Your phone will show the inbox of the email account and start to download email messages.

Checking your emails





Your phone can automatically check for new emails at the interval you set when setting up the account.

You can also check new emails manually by swiping down on the message list. Tap **LOAD MORE** at the bottom of the email list to download earlier messages.

Responding to an email



You can reply to or forward a message that you receive. You can also delete messages and manage them in other ways.

Replying to or forwarding an email

1. Open the email you want to reply to or forward from the Inbox.
2. Choose one of the following:
 - To reply to the sender, touch  icon.
 - To reply to the sender and all recipients of the original message, touch  icon.
 - To forward the message, touch  icon.
3. Edit your message and touch  icon.

Deleting an email

You can delete an email from its folder. You can also delete a batch of emails.

- While reading a message, touch  > **Delete**.
- While in a message list (for instance, the inbox), touch the sender image before the message and then touch  icon.

Note:



If you accidentally delete an email, touch **UNDO** to retrieve it.

Writing and sending an email

1. Open your email Inbox and touch  icon.


Note:

If you have more than one email account added on the phone, touch the sender line to select the account you want to use for sending the message..

2. Enter a contact name or email address in the **To** field. Separate each recipient with a comma. You can also touch **+** to select recipients from your contacts.
3. Enter the email subject and compose the email text.
4. Touch  icon to add audio files, images, videos, and other types of files as attachments.
5. Touch  at the top of the screen to send the message.

Adding a signature to your emails

You can set a few lines of plain text as a signature for every outgoing email message from an account, such as your name and contact information.

1. Open the Email app.
2. Touch  > **Settings** and select the account you want to add a signature to.
3. Touch **Signature** and enter the text.
4. Touch **OK**.

Network Applications

Network connection

Your phone can connect to the Internet, so you may need to pay for some data service. For details, please consult your network service provider.

Ways of Connecting to the Internet

Your phone's networking capabilities allow you to access the Internet via the mobile network's GSM/WCDMA/LTE connection and Wi-Fi.

GSM/WCDMA/LTE data connection

Different locations may have different mobile networks available. Initially, your phone is configured to use the fastest mobile network available for data.



You can also configure your phone to access a different set of networks entirely, or to behave in special ways when roaming.

The icons on the Status bar indicate which kind of data network you're connected to.

In the All apps screen, touch **Settings > Cellular networks** to perform relevant settings.

Wi-Fi

Turn on/off Wi-Fi

1. In the All apps screen, touch **Settings > Wi-Fi**.
2. To turn on Wi-Fi, touch  and slide it to the right. Touch  and slide to the left to turn off Wi-Fi.



Connect to Wi-Fi

1. In the All apps screen, touch **Settings > Wi-Fi**.
2. Turn on Wi-Fi. Your phone will automatically search for all nearby Wi-Fi networks.
3. Select the network you would like to connect to from the list.
 - If you've selected an open network, your phone will automatically connect to it.
 - If you've selected a security network, you need to input the password.

Bluetooth[®]

Via the Bluetooth[®] function, you can exchange data with other Bluetooth devices that are within a short distance. Because Bluetooth[®] devices communicate through radio waves; interference might exist due to obstacles or other electronic devices.

Turn on/off Bluetooth[®]



1. On the home screen, touch  and then touch **Settings**.
2. Touch **Bluetooth[®]**, and slide the  button to turn it on or off.

Pairing



1. Touch **Bluetooth[®]** when it is on to automatically search for devices. Your phone will scan for and display all Bluetooth[®] devices it finds.
2. Touch the ID of the desired device.

Send files via Bluetooth®

To send files via Bluetooth®, do as follows:

1. Select a file or item, such as a contact or a media file from an appropriate application or **File manager**.
2. Open it, choose  then touch the  icon.
3. Search for and pair with a Bluetooth®-enabled device.

Change your phone's Bluetooth® name


1. On the home screen, touch  and then touch **Settings > Bluetooth®**.
2. If the Bluetooth® function is not turned on, turn it on.
3. Touch  > **Rename this device** to edit the name of your device, then touch **RENAME**.

Settings

Airplane mode

In areas where the use of mobile devices is restricted, you can activate the **Airplane mode** to disable phone function but still use other functions of your phone such as calendar, music and games. You will not be able to make/answer calls, send/receive messages in

Airplane mode.


1. On the home screen, touch  and then touch **Settings > More.**
2. Slide the **ON/OFF** button for **Airplane mode** to turn it on or off. The phone will turn off all wireless connections when **Airplane mode** is enabled.

Tip:

On the home screen, you can press and hold the **Power** key, then select **Airplane mode.**

Device

Sound & notification profiles

On the home screen, touch  and then touch **Settings > Sound & notification.**

Phone ringtone: Select the ringtone to sound when you receive a call.

Default notification ringtone: Select your default notification ringtone.

Notification mode: Set the phone to vibrate or play a ringtone for incoming calls.

Touch **other sounds.**

Dial pad tones: Check to play a sound when you touch dial pad.


Screen lock sounds: Check to play sounds when locking and unlocking the screen.

Charging sounds: Check to play a sound when the battery is charging.

Touch sounds: Check to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items.

Vibrate on touch: Check to vibrate when touching soft keys and on certain user interface interactions.

Display

On the home screen, touch  and then touch

Settings > Display.

Brightness level: Adjust the brightness of the screen.

Wallpaper: Choose a wallpaper.

Sleep: Choose the delay before the screen automatically turns off.

Font size: Choose a font size for display.


Storage

To copy files between a PC and your phone's SD card, you should set the SD card as USB mass storage.


1. Connect your phone to your PC with the USB cable.
2. Turn on **Media device (MTP).**

During this time, you can't access the SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the SD card, such as Camera, Gallery and Music.

Check space on the SD card

On the home screen, touch  and then touch **Settings > Storage**.

Erase the SD card


1. On the home screen, touch  and then touch **Settings > Storage > SD card**.
2. Check the SD card work mode, then select operation as follow.
 - Touch **Format as portable** then touch **FORMAT**.
 - Touch **Format** or **Format as internal** then touch **ERASE & FORMAT**.

Note:

To avoid losing the data, consider backing it up.

Accounts and sync

Adding your accounts

1. On the home screen, touch  and then touch **Settings > Accounts > Add account**.
2. Touch the account type you want to add.
3. Follow the onscreen instructions to enter your account information.

Most accounts require a username and password, but the details depend on the kind of account and the configuration of the service you're connecting to.


Depending on the kind of account, you may be asked to configure what kinds of data you want to sync, name the account, and other details.

When you're finished, the account is added to the list in

Accounts & sync. Depending how you configured the account, email, contacts, and other information may start syncing to your device.


Language

You can choose the language your phone displays.

On the home screen, touch  and then touch **Settings > Language & input > Language**.


Date & time

You can set the format of date and time.

On the home screen, touch  and then touch **Settings > Date & time**.

About phone

You can check the phone's status, battery use, software version, etc.

On the home screen, touch  and then touch **Settings > About phone**.

Experiencing Multimedia



Camera

Your phone has a camera, which can be used to take photos. You can set the photo you've just taken as wallpaper, a contact photo or send it through MMS/Bluetooth or Email.

Note:

Please respect others' rights and abide by the local regulations and customs when taking photos.

Capturing a photo

1. In the All Apps screen, touch the  icon to open the camera.
2. Aim the camera at the subject and make any necessary adjustments. AUTO camera mode is used by default.
3. Touch the area on the screen where you want the camera to focus, or let the camera autofocus on the center of the image.
4. Lightly touch  . The Volume Key can be used to zoom in and out in the Camera app.

Warning!










Keep a safe distance when using the flash. Do not point the flash toward the eyes of people or animals.

Note:

You can pinch or spread your fingers on the screen to zoom in or out before taking a picture.

Using manual camera mode

You can use the Manual camera mode to adjust more camera options for your photo, such as ISO, white balance, exposure, etc.

1. In the All Apps screen, touch  > **MANUAL**.
2. Aim the camera at the subject and you can make the following adjustments.
 - Drag  to any area on the screen that you want to focus on.
 - Drag  to any area on the screen where you want the camera to meter exposure so as to adjust the photo brightness.
 - Touch  to show the grid or the golden spiral, or hide it.
 - Touch  to enable or disable the gradienter.
 - Touch  to adjust white balance.
 - Touch  to adjust ISO.
 - Touch  to adjust overall exposure when shutter speed is set to Auto.
3. Touch  to take the photo.

Using other camera modes

Besides capturing photos in the traditional way, your Camera app offers other powerful and interesting camera modes. Tap **FUN** in the viewfinder screen to find them all.

- **PANORAMA:** Capture panorama photos.
- **HDR:** Capture high-dynamic range photos, which combine three images taken at different exposures to create one image with greater contrast.


- **SPECIAL EFFECT:** Select a color effect or other special effects.
- **MULTI EXPOSURE:** Capture two photos for a collage.
- **INTERVAL:** Set a time delay before the camera automatically takes a picture after you tap the shutter icon.
- **SMILE:** Activate the shutter to take a photo when the subject smiles.

Recording a video

Your phone can record video clips.



Note:

Please respect others' rights and abide by the local regulations and customs when recording video clips.


1. In the All Apps screen, touch the  icon to open the camera.
2. Aim the camera at the subject and make any necessary adjustments. You can tap any area on the screen that you want the camcorder to focus on before and during recording.

Note:

You can pinch or spread your fingers on the screen or use the Volume Key to zoom in or zoom out before and during recording.


3. Touch  to start recording. You can also touch  to pause recording.

Note:

While recording is in progress, you can touch  to save the frame as a photo.

4. Touch  to stop recording.

Customizing camera and video settings

Before capturing a photo or video, you can touch  to open the following camera setting options:

CAMERA

- **Picture size:** Set the image size for your photo. Available for the front camera and Manual mode.
- **Full screen:** Set the viewfinder screen as full screen when the back camera is in use.
- **Mirror:** Take a mirror photo using the front camera.
- **Point-and-shoot:** Touch the viewfinder screen to take a photo using the front camera.
- **Shutter tone:** Turn the shutter tone on or off.
- **Geo-tagging:** Select whether to store the GPS location in your captured photos.
- **Review:** Set whether to review the picture after you shoot it. You can also select the review time.
- **Storage location:** Touch **Save location** to change the storage location for captured photos and videos.
- **Restore defaults:** Restore default camera and camcorder settings.

VIDEO

- **Video quality:** Set the quality for your video.
- **Time lapse:** Set the time interval between each frame when recording time-lapse videos using the back camera.
- **Focus lock when recording:** Select whether to lock

the focus point on the center of the screen when recording videos using the back camera.

- **Geo-tagging:** Select whether to store the GPS location in your captured videos.

- **Storage location:** Touch **Save location** to change the storage location for captured videos.

- **Restore defaults:** Restore default camera and camcorder settings.

Note:

Some camera and video options will change in different camera modes.

Music player

You can listen to music saved on the memory card with the music player.

Open the music player

First copy music files to a mounted memory card.

In the All Apps screen, touch **Music** to open.

Listen to music

Touch the **Song** you want to play to start playing it.

Gallery

The **Gallery** categorizes your pictures and videos by storage location and stores these files in folders. Tap a folder to view the pictures or videos inside.



Sound recorder

You can record audio files through sound recorder.

Open the sound recorder

In the All Apps screen, touch the **Sound Recorder** icon to open it.

Record audio files

1. Put the microphone close to your mouth and touch  to start recording.
2. Touch  to stop recording.
3. Touch the name of the recording to play back the recording.

More Applications

File manager

In the All Apps screen, touch the **File Manager** icon. You can view all files saved in the phone or on the memory card.



Clock

In the All Apps screen, touch the **Clock** icon to set alarms.



When Clock is running, it switches to screen saver mode after a few minutes. Simply tap the screen or a phone button to wake the phone up again.

To return to the home screen, touch the **Home** key.

Adding an alarm

1. Touch .
2. Touch the  icon at the bottom of the screen.
3. Set the alarm time.
4. Touch **OK**.

Turning on/off an alarm

To turn it on, touch  icon and slide it to the right. Touch  icon and slide to the left to turn it off.

Calculator


In the All Apps screen, touch the **Calculator** icon.

On the **Calculator** screen, slide the screen to the right or left to switch between **Advanced panel** and **Basic panel**.

Calendar

Touch the **Calendar** icon in the All Apps screen.

Creating a new event

1. On the calendar screen, touch  icon.
2. Enter the event name and location.
3. To set the duration for the event, touch **FROM** and **TO**.
4. Enter the event time zone and description.
5. If you have more than one calendar, select the calendar where you want to save the event.
6. Select the **REPETITION**.
7. Set the time of the reminder in **REMINDERS**.
8. Touch **DONE**.

On the calendar screen, touch an event to view its details.


Changing your calendar view

On the calendar screen, touch the date at the top and choose **Day**, **Week**, **Month**, or **Agenda**.

Swipe to scroll vertically or horizontally. In the **Day** or **Week** views, spread your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.

Displaying and synchronizing calendars

Initially, all calendars that you create or subscribe to in Google™ Calendar on the web are available to synchronize and display in Calendar on your phone. You can select which Google calendars to keep synchronized and which to show.

1. On the calendar screen, touch  and then touch **Calendars to display**.
2. Touch which calendars you would like to be displayed.
3. If you have more calendars you would like to synchronize and display, touch **CALENDARS TO SYNC**, then touch the checkbox next to the calendar(s) you would like to synchronize, touch **OK**, and then you are returned to the Calendars to display screen where what you chose is now displayed and where you can choose which to display in the calendar.

Downloads

With **Downloads**, you can manage logs of files you have downloaded from the web.

Touch the **Downloads** icon in the All Apps screen.

Manage applications

You can view and manage applications installed in your phone.



Install new applications

You can install applications from the **Play Store** or from elsewhere. When installing applications that are not from the **Play Store**, make sure the software is suitable for your phone.

Installing applications from the Play Store

1. On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Play Store** icon.
2. Search for the applications you want to install.
3. Select **Install** (for free items) or **Buy**.
4. If you select **Install**, the item will start downloading immediately.
5. If you select **Buy**, enter your credit card information. Follow the on-screen instructions.

Installing applications not in the Play Store


1. On the home screen, touch  and then touch **Settings > Security**.
2. To turn on **Unknown sources**, touch  and slide it to the right. Read the confirmation message and touch **OK**.
3. Copy the application to the SD card and find the file from **File manager**.
4. Touch the file and complete the installation according to the wizard.

Uninstall applications

Uninstall applications in the Play Store

1. On the **Play Store** screen.
2. Touch the application to uninstall.
3. Touch **Uninstall** and complete the uninstall process according to the wizard.

Uninstall applications not in the Play Store

1. On the home screen, touch  and then select **Settings > Apps**.
2. Scroll the list and touch the application you want to uninstall.

Input Method

The phone has the preinstalled Android input method and the TouchPal input method.

Safety Precautions

Using your phone safely



On the road

Using a phone while driving is illegal in many countries. Please follow local laws and drive safely at all times.



Near sensitive electronics

Don't use your phone near sensitive electronic equipment – particularly medical devices such as pacemakers – as it could cause them to malfunction. It can also interfere with the operation of fire detectors and other automatic-control equipment.

For more information about how your phone affects pacemakers or other electronic equipment, please contact the manufacturer or your local distributor. Your phone may cause interference when used near TVs, radios or automated office equipment.



While flying

Your phone can cause interference with aircraft equipment, so it's essential that you follow airline regulations. If airline personnel ask you to switch off your phone, or to disable its wireless functions, please do as they say.



In a hospital

Your phone may interfere with the normal operation of medical equipment. Follow all hospital regulations and turn it off when you're asked to by posted warnings or medical staff.



At a gas station

Don't use your phone at gas stations. In fact, it's always best to turn it off whenever you're near fuels, chemicals or explosives.



Around water

Keep your phone away from water (or any other liquid). It's not a waterproof model.



Making repairs

Never take your phone apart. Please leave that to the professionals. Unauthorized repairs could break the terms of your warranty.



Broken antenna

Don't use your phone if the antenna is damaged, as it could cause injury.

Please do not touch or cover the antenna area (the upper part on the back of your phone) during a conversation to avoid affecting talk quality and consuming more battery power, which might reduce the talk time and standby time.



Around children

Keep your phone out of children's reach. It should never be used as a toy.



Original accessories

Only use the original accessories supplied with your phone or those approved by the manufacturer. Using unapproved accessories may affect performance, void the warranty, break national regulations on the use of phones, or even cause injury.



Near explosives

Turn off your phone in or near areas where explosive materials are used. Always obey local laws and turn off your phone when requested.



Emergency calls

To make an emergency call, your phone must be turned on and in an area where there's network coverage. Dial the national emergency number and touch 'send'. Explain exactly where you are and don't hang up until help has arrived.



Working temperature

The working temperature for the phone is between 0°F and 104°F. Please don't use the phone outside the range. Using the phone under too high or too low a temperature might cause problems.



Eyesight

Please do not use your phone in dim light for a long time to avoid damage to your eyesight.

For some people, exposure to flashing lights (such as TV) might trigger seizures or dizziness. If you have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing video games or enabling a flashlight feature on your phone.



Safety information

In order to protect your personal information and prevent disclosure of sensitive information, please set a phone password and change it from time to time, make sure to back up important data, back up the data on your phone before disposal and reset your phone.

Please do not download unknown applications or browse suspected websites in order to protect your phone from malicious applications and viruses.



At very high volume, prolonged listening to a phone can damage your hearing.

Charger care and safety

- Only plug into voltages between 110VAC and 220VAC. Using a voltage outside that range can damage the phone/charger – and cause the battery to leak or catch fire.
- Never short-circuit the charger – this may cause electrocution, overheating or damage.
- Don't charge the phone in direct sunlight or in an area where it's damp, dusty, or on a vibrating surface. Charging your phone near – or on – a TV or radio could interfere with transmission.
- Don't use the charger if the power cable is damaged. It may cause a fire or give someone an electric shock.
- Keep water well away from the charger. If the charger does get splashed by water, or any other kind of liquid, immediately unplug it to avoid overheating, fire or electrocution.
- Don't take the charger apart. It could cause injury, give you an electric shock or catch fire.
- Never touch any charger, electric cable or socket with wet hands.
- Don't place heavy objects on the electric cable.
- If the cable is damaged, don't try to fix it yourself – it could cause a fire or electrocute you.
- Always unplug the charger before you clean it.
- When unplugging the charger, hold the plug itself, rather than pulling on the cable. A damaged cable can cause electrocution or fire.

Care & maintenance

The following advice will help you to keep your phone looking good and performing well...

- Use a soft dry cloth to clean your phone and charger. Don't use liquids such as alcohol, dilution agents or benzene.

- From time-to-time, clean the socket where the charger cable connects to the phone. Dust tends to gather there. This will ensure a good connection.

- Don't use needles, pen points or other sharp objects on the keypad or screen.

- Don't use your phone with wet hands – it could injure you and damage the phone.

- Don't use your phone in a dusty or dirty environment.

- Keep your phone away from extremes of heat – like radiators or ovens. It may explode if it gets too hot.

- If your phone gets wet and the color of the label on it changes, the warranty will be void, even if the warranty period hasn't expired.

- If there's anything wrong with the phone, battery, charger, or any accessory, please send them to your nearest service center for inspection.

Téléphone portable Android Manuel utilisateur

Le manuel est applicable pour le téléphone portable Z718TL

Droits d'auteur

Droit d'auteur © 2017 par ZTE Corporation

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se réserve le droit de modifier les paramètres techniques et les spécifications de ce guide et de corriger rapidement les contenus du guide qui sont incompatible avec les derniers documents.

ZTE Corporation se réserve le droit de faire l'explication finale de ce guide.

Marques déposées

Google, Android, Android Market, Google Mail sont des marques déposées de Google, Inc.

Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur restent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration des applications tierces

Au cours du processus d'installation de certaines applications tierces, des problèmes de redémarrage répété ou de fonctionnement anormal du logiciel peuvent être causés par l'incompatibilité des applications tierces plutôt que du téléphone.

L'installation d'une mémoire en lecture seule tierce ou d'un système d'exploitation non officiel peut entraîner les risques de sécurité et les menaces de sécurité.

ZTE Corporation ne sera pas responsable des menaces de sécurité provoquées par la mise à niveau du système d'exploitation.

Contenus

Commençons	1
Définitions des touches	2
Contrôle de l'écran	2
Page d'accueil	3
Passer en mode veille	6
Réveillez votre téléphone.....	6
Effectuer et répondre aux appels.....	8
Effctuer un appel	8
Répondre à un appel	9
Rejeter un appel.....	9
Terminer un appel.....	9
Régler le volume	9
Allumer ou éteindre le haut-parleur	9
Ajouter un appel.....	10
Ouvrir le clavier de composition de numéro	10
Contacts	11
Ajouter un nouveau contact.....	11
Supprimer les contacts	11
Modifier les détails du contact.....	12
Rechercher des contacts	12
Ajouter un contact aux favoris.....	12
Importer/Exporter les contacts	12
Partager un contact	13
Messenger	13
Envoyer des messages	13
Recevoir des messages	14
Fil de message	14

Paramètres	15
Email	16
Configuration du premier compte de messagerie	16
Vérification de vos emails	17
Répondre à un email.....	17
Rédiger et envoyer un courriel	18
Ajout d'une signature à vos emails	19
Applications réseau	19
Connexion réseau	19
Wi-Fi.....	20
Bluetooth®	21
Paramètres.....	23
Mode avion	23
Appareil.....	23
Comptes et synchro.....	25
Langue.....	26
Date et heure	26
À propos du téléphone	27
Expérience multimédia	28
Appareil photo	28
Lecteur de musique	33
Galérie	33
Enregistreur sonore	34
Autres applications	35
Gestionnaire de fichiers	35
Horloge	35
Calculatrice	36
Calendrier	36

Téléchargements	38
Gérer des applications	39
Installer de nouvelles applications	39
Désinstaller des applications	40
Méthode de saisie.....	40
Précautions de sécurité.....	41
Utiliser votre téléphone en toute sécurité .	41
Soins et sécurité du chargeur	46
Soin et maintenance	47

Commençons

Merci d'avoir choisi le Z718TL. C'est un téléphone portable numérique LTE, que nous allons simplement appeler «téléphone» à partir de maintenant. Propulsé par Android™, le téléphone supporte l'accès Internet haute vitesse 4G, ce qui vous apporte de nouvelles expériences.

Pour assurer le bon fonctionnement du téléphone et sa longévité, lisez attentivement ce guide.

Et ne vous inquiétez pas si les images que nous utilisons pour démontrer les fonctions de votre téléphone semblent un peu différentes de ce que vous voyez sur son écran. Ce sont les fonctions qu'elles montrent qui comptent.

Définitions des touches

Touche des applications récentes	Appuyez sur la touche pour ouvrir l'écran des applications les plus récemment utilisés.
Touche d'accueil	Appuyez dessus pour ouvrir la page d'accueil. Si vous voyez la page d'accueil étendue, appuyez-la pour ouvrir la première page d'accueil. Appuyez et maintenez pour ouvrir la recherche Google.
Back key	Appuyez dessus pour ouvrir l'écran précédent dans lequel vous travailliez. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez dessus pour fermer le clavier.
Touche d'alimentation	Appuyez dessus pour activer/désactiver l'affichage. Appuyez long dessus pour ouvrir un menu avec les options pour le mode avion, pour redémarrer le téléphone et pour éteindre le téléphone.
Touches de volume	Régler le volume. Appuyez long pour régler rapidement le volume de la sonnerie au maximum ou au minimum.

Contrôle de l'écran

Vous pouvez contrôler votre téléphone grâce à une série d'opérations sur l'écran.

- **Appuyer:** Vous pouvez toucher les éléments à l'écran pour sélectionner, pour ouvrir les applications ou pour utiliser le clavier pour saisir des caractères.

- **Chiper ou glisser:** Déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans pause lors de la première touche (donc vous ne faites pas glisser quelque chose à la place)

- **Appuyer et maintenir:** Vous pouvez appuyer et maintenir certains éléments pour obtenir le menu disponible de l'élément.

- **Glisser:** Vous pouvez faire glisser certains éléments à l'écran pour réaliser certaines opérations.

- **Passer du mode paysage au mode portrait :** Vous pouvez basculer en mode paysage en tournant votre téléphone. Le mode paysage n'est valide que sous certaines interfaces, telles que l'interface de saisie de texte, l'interface de visualisation des messages, etc.


- **Pincer:** Dans certaines applications (tels que Cartes, Navigateur et Galerie), vous pouvez faire un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts sur l'écran à la fois et en les pinçant ensemble (pour rétrécir) ou en les écartant (faire un zoom sur).

Page d'accueil

La page d'accueil apparaît lorsque le téléphone est en mode veille. Sur la page d'accueil, vous pouvez vérifier l'état du téléphone et accéder à l'application. Appuyez sur la **Touche Retour** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la **Touche Accueil** pour revenir à la page

d'accueil.

Gérer les notifications

- **Ouvrir le Panneau des notifications:** Lorsqu'une nouvelle notification apparaît sur la barre de notification, vous pouvez faire glisser la barre de notification en bas vers le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notifications lorsque votre téléphone est en mode veille ou verrouiller l'écran.
- **Répondre à une notification:** Touchez-la.
- **Ignorer une notification:** Faites-la glisser latéralement.
- **Ignorer toutes les notifications:** Appuyez sur le bouton  dans le coin supérieur droit.
- **Fermer le panneau des notifications:** Faites glisser l'onglet en bas du panneau de notification vers le haut de l'écran.

Zone d'affichage

La page d'accueil peut être étendue pour dépasser la largeur de l'écran afin de fournir plus d'espace pour les nouveaux raccourcis, widgets ajoutés, etc.

Sur la page d'accueil, faites glisser votre doigt sur l'écran pour l'étendre vers la gauche ou vers la droite.

Ajouter des éléments à la page d'accueil

Appuyez et maintenez enfoncée une zone vide sur la page d'accueil, sélectionnez **WIDGETS**.

Déplacer les icônes sur la page d'accueil

Appuyez et maintenez enfoncée l'icône que vous

souhaitez déplacer, puis faites-la glisser vers la position souhaitée à l'écran et relâchez-la.

Appuyez et maintenez enfoncée l'icône que vous souhaitez déplacer et faites-la glisser vers l'écran souhaité.

Appuyez et maintenez une icône avec un doigt et faites défiler l'écran avec un autre doigt pour ajuster la position de l'icône.

Supprimer des icônes sur la page d'accueil

Appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'application, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran et déposez l'application sur l'icône **Supprimer**.

Utiliser des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier.

1. Appuyez et maintenez enfoncée une icône d'application, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran et déposez l'application sur l'icône **Dossier**, puis il va créer un dossier.
2. Appuyez sur une autre icône de l'application et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser dans le nouveau dossier.

Depuis n'importe quelle page d'accueil, vous pouvez :


- **Ouvrir un dossier** : Appuyez-le. Le dossier s'ouvre.
- **Renommer un dossier** : Appuyez son nom.
- **Déplacez les icônes autour de votre page d'accueil** : Appuyez, maintenez enfoncé et faites glisser.

Plateau favoris

Les icônes d'application que vous conservez dans le plateau favoris restent visibles sur chaque page d'accueil.

- Placez une icône d'application dans le plateau

Favoris : Appuyez, maintenez enfoncé et faites glisser pour déplacer l'une des icônes Favorites hors du plateau. Ensuite, utilisez la même technique pour déplacer un autre dans la même position.

L'icône Toutes les Applications  au centre est permanente, vous ne pouvez pas la déplacer.

Passer en mode veille

Le mode veille est une sorte de mode d'économie d'énergie, qui permet également d'éviter les opérations accidentelles. Si votre téléphone est en mode veille pendant un certain temps, il passera automatiquement en mode veille.

Vous pouvez également appuyer sur **la touche d'alimentation** pour éteindre l'écran et activer le mode veille.

Réveillez votre téléphone

Lorsque le téléphone passe en mode veille, l'écran est éteint et verrouillé. Dans ce cas, éveillez votre téléphone et déverrouillez l'écran si vous souhaitez utiliser votre téléphone.



1. Appuyez sur la **Touche d'alimentation** pour allumer l'écran.
 2. Appuyez et maintenez l'écran pour le déverrouiller.
- Si vous avez défini un modèle de déverrouillage ou un

mot de passe, vous devez dessiner le motif de déverrouillage ou saisir le mot de passe pour entrer dans l'interface principale. (Pour plus de détails, voir **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran**)


Effectuer et répondre aux appels

Effectuer un appel


Effectuer directement un appel

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône  pour afficher le clavier de composition de numéro. Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de téléphone et appuyez sur le bouton  pour effectuer l'appel.


Effectuer l'appel à partir de Contacts

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône , appuyez sur le contact désiré et appuyez sur le numéro de téléphone pour le composer.


Effectuer l'appel à partir du journal des appels

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône , l'onglet du journal des appels affiche les appels récents. Appuyez sur l'icône du téléphone dans un journal d'appels pour le renvoyer.

Effectuer un appel international


Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône  pour afficher le clavier de composition de numéro. Maintenez la touche "0" enfoncée jusqu'à ce que "+" apparaisse sur l'écran, puis composez le code du pays ou de la région, le code de la ville et le numéro de téléphone.

Composer depuis Messenger

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône **Messenger**
2. Sélectionnez et ouvrez un message ou une conversation.
3. Appuyez sur l'icône  en haut du téléphone pour composer.

Répondre à un appel

Votre téléphone sonne ou vibre (dépend du mode et des réglages en cours) lors d'un appel entrant.

- Faites glisser l'icône  vers le bas pour répondre à l'appel.
- Si l'écouteur est inséré, appuyez sur la touche sur l'écouteur pour répondre à l'appel.

Rejeter un appel

Faites glisser l'icône  vers le haut pour rejeter l'appel.


Terminer un appel

Appuyez sur l'icône  pour raccrocher l'appel.

Régler le volume


Lors d'un appel, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume en utilisant les touches de volume.

Allumer ou éteindre le haut-parleur


Lors d'un appel, appuyez l'icône  pour allumer le haut-parleur, puis appuyez de nouveau pour éteindre

le haut-parleur.



Ajouter un appel

Lors d'un appel, appuyez sur l'icône  puis composez un numéro et appuyez sur l'icône de téléphone pour ajouter un appel et mettre l'appelant en cours en attente. Cette fonction nécessite l'assistance de l'opérateur réseau.

Ouvrir le clavier de composition de numéro

Lors d'un appel, vous pouvez appuyer sur l'icône  pour ouvrir le clavier de composition de numéro pour entrer des numéros supplémentaires.

Contacts



Vous pouvez passer des appels à partir de l'application Téléphone , de l'application Contacts  ou d'autres applications ou widgets qui affichent des informations de contact. Partout où vous voyez un numéro de téléphone, vous pouvez généralement l'appuyer pour composer.

L'interface de contacts peut être divisée dans les pages d'onglet suivantes:

- **Contacts**: Voir la liste des contacts.
- **Favorites**: Afficher les numéros que vous appelez habituellement.



Tous vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste déroulante. Vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler rapidement.

Ajouter un nouveau contact


1. Dans **Contacts**, appuyez sur l'icône Ajouter des contacts  en bas à droite de l'écran.
2. Sélectionner un emplacement mémoire.
3. Saisissez toutes les informations de contact. Faites glisser vers le haut pour passer au champ suivant ou appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur l'icône  pour enregistrer votre contact.

Supprimer les contacts


1. Dans **Contacts**, appuyez sur les contacts, puis appuyez les contacts que vous souhaitez

- supprimer ou appuyez sur .
2. Appuyez sur l'icône  puis appuyez sur **OK**.


Modifier les détails du contact

1. Dans **Contacts**, appuyez sur le contact dont vous souhaitez modifier les détails.
2. Appuyez sur l'icône .
3. Modifiez les informations de contact.

Rechercher des contacts

1. Dans **Contacts**, appuyez sur l'icône .
2. Saisissez un mot clé du nom d'un contact. Le téléphone répertorie automatiquement tous les contacts correspondants.

Ajouter un contact aux favoris

Vous pouvez appuyer sur le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris dans l'interface de contact, puis appuyer sur  dans le coin supérieur droit pour l'ajouter directement aux **Favoris**.


Importer/Exporter les contacts

1. Dans **Contacts**, appuyez sur  pour sélectionner Importer/Exporter.
2. Vous pouvez **sélectionner Importer depuis le stockage, Exporter vers le stockage, Partager**

les contacts visibles.

Partager un contact

Vous pouvez partager un contact avec quelqu'un.


1. Dans **Contacts**, appuyez sur le contact que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **Partager**.
3. Sélectionnez l'application avec laquelle partager (Bluetooth®, Email, Gmail, Messenger, Enregistrer dans Drive et Wi-Fi Direct).


Messenger


Dans **Messenger**, vous pouvez envoyer ou recevoir des messages texte et des messages multimédia.

Sur la page d'accueil ou dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône **Messenger** pour ouvrir.


Envoyer des messages

1. Dans **Messenger**, appuyez sur l'icône .
2. Saisissez votre numéro de téléphone souhaité ou le nom d'un contact.


Vous pouvez également appuyer **TOUS LES CONTACTS** pour sélectionner un contact dans les **Contacts**, puis appuyez sur l'icône  pour ajouter le contact.

3. Vous pouvez appuyer sur l'icône  joindre l'emplacement, des images, des vidéos ou des fichiers audio, et le téléphone convertira le

message à un message multimédia.

4. Saisissez du texte dans **Envoyer un message**.
5. Après cela, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.

Recevoir des messages

1. En mode veille, vous serez rappelés sur les nouveaux messages dans la zone de notification. Faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification pour voir.
2. Appuyez sur le message.
3. Saisissez directement le texte pour répondre au message.
4. Appuyez sur l'icône  en haut du téléphone pour rappeler directement. Appuyez et maintenez le texte enfoncé pour afficher les icônes des options de message, vous pouvez **Partager**, **Copier**, **Transférer**, **Afficher les détails** ou **Supprimer** le message.

Fil de message

Les messages d'un contact ou d'un numéro seront alignés dans un fil de message dans l'ordre chronologique.


Vous pouvez gérer ces fils dans l'interface Messenger.

Appuyez un fil sur l'écran **Messenger**; Appuyez sur  pour sélectionner:

- **Personnes & options** : Effectuer les options pertinentes pour le contact.

- **Recherche:** Rechercher un message par mots-clés.
- **Archive:** Archivez le fil de message.
- **Supprimer:** Supprimer le fil du message.
- Aide et commentaires : Rechercher des articles d'aide et envoyer des commentaires.


Paramètres

Dans **Messenger**, appuyez sur , puis appuyez **Paramètres** pour effectuer les réglages appropriés.

Email

Vous pouvez utiliser Email pour lire et envoyer des emails à partir de Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, Yahoo et plus.

Configuration du premier compte de messagerie

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône .
2. Appuyez sur un type d'email, puis saisissez votre adresse email et votre mot de passe.
3. Appuyez sur **SUIVANT** pour permettre au téléphone de récupérer automatiquement les paramètres du réseau.

Remarque:

Vous pouvez également entrer ces détails manuellement en appuyant sur **CONFIGURATION MANUELLE** ou si la configuration automatique échoue.

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Votre téléphone affichera la boîte de réception du compte de messagerie et commencera à télécharger des messages électroniques.

Vérification de vos emails





Votre téléphone peut vérifier automatiquement les nouveaux emails à l'intervalle que vous avez défini lors de la configuration du compte.

Vous pouvez également vérifier manuellement les nouveaux messages en glissant vers le bas sur la liste des messages. Appuyez sur **CHARGER PLUS** au bas de la liste de courriels pour télécharger les messages précédents.

Répondre à un email


Vous pouvez répondre ou transférer un message que vous recevez. Vous pouvez également supprimer des messages et les gérer d'autres façons.


Répondre ou transférer un email

1. Ouvrez l'email auquel vous souhaitez répondre ou transférer de la Boîte de réception.
2. Choisissez l'une des options suivantes:
 - Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur l'icône .
 - Pour répondre à l'expéditeur et à tous les destinataires du message d'origine, appuyez sur l'icône .
 - Pour transférer le message, appuyez sur l'icône .
3. Modifiez votre message et appuyez sur l'icône .

Suppression d'un email

Vous pouvez supprimer un email de son dossier. Vous pouvez également supprimer un lot d'emails.


- Pendant la lecture d'un message, appuyez sur  > **Supprimer**.

- Dans une liste de messages (par exemple, dans la boîte de réception), appuyez sur l'image de l'expéditeur avant le message, puis appuyez l'icône .

Remarque:

Si vous supprimez accidentellement un email, appuyez sur **ANNULER** pour le récupérer.

Rédiger et envoyer un courriel

1. Ouvrez votre Boîte de réception et appuyez sur l'icône .



Remarque:

Si vous avez plusieurs comptes de messagerie ajoutés sur le téléphone, appuyez sur la ligne d'expéditeur pour sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser pour envoyer le message.

2. Saisissez un nom de contact ou une adresse email dans le champ **À**. Séparez chaque destinataire par une virgule. Vous pouvez également toucher **+** pour sélectionner les destinataires de vos contacts.


3. Entrez l'objet de l'email et composez le texte de

l'email.

4. Appuyez sur l'icône  pour ajouter des fichiers audio, des images, des vidéos et d'autres types de fichiers en tant que pièces jointes.
5. Appuyez sur  en haut de l'écran pour envoyer le message.

Ajout d'une signature à vos emails

Vous pouvez définir quelques lignes de texte brut en tant que signature pour chaque message électronique sortant d'un compte, comme votre nom et vos coordonnées.

1. Ouvrez l'application Email.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** et sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter une signature.
3. Appuyez sur **Signature** et entrez le texte.
4. Appuyez sur **OK**.

Applications réseau

Connexion réseau

Votre téléphone peut se connecter à Internet, donc vous devrez peut-être payer pour certains services de données. Pour plus de détails, veuillez consulter votre fournisseur de services réseau.

Moyens de se connecter à Internet

Les fonctionnalités réseau de votre téléphone vous

permettent d'accéder à Internet via la connexion GSM/WCDMA/LTE du réseau mobile et Wi-Fi.

Connexion de données GSM/WCDMA/LTE

Différents emplacements peuvent avoir différents réseaux mobiles disponibles. Initialement, votre téléphone est configuré pour utiliser le réseau mobile le plus rapide disponible pour les données.



Vous pouvez également configurer votre téléphone pour accéder à un ensemble de réseaux entièrement différent, ou de se fonctionner de façon spéciale lors de l'itinérance.

Les icônes de la barre d'état indiquent le type de réseau de données auquel vous êtes connectés.

Dans l'écran Toutes les applications, appuyez sur **Paramètres > Réseaux cellulaires** pour effectuer les réglages appropriés.

Wi-Fi

Activer/Désactiver Wifi

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
2. Pour activer le Wi-Fi, appuyez sur  et faites-le glisser vers la droite. Appuyez sur  et faites glisser vers la gauche pour désactiver Wifi.

Connecter à Wi-Fi




1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.

2. Activer Wi-Fi. Votre téléphone recherche automatiquement tous les réseaux Wi-Fi à proximité.
3. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste.
 - Si vous avez sélectionné un réseau ouvert, votre téléphone se connectera automatiquement à celui-ci.
 - Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, vous devez saisir le mot de passe.

Bluetooth®

Grâce à la fonction Bluetooth®, vous pouvez échanger des données avec d'autres périphériques Bluetooth qui se trouvent à une courte distance. Parce que les périphériques Bluetooth® communiquent par ondes radio; des interférences pourraient exister en raison des obstacles ou d'autres appareils électroniques.

Activer/Désactiver Bluetooth®

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur Bluetooth® et faites glisser le bouton  /  pour l'activer ou le désactiver.



Accouplage

1. Appuyez sur **Bluetooth®** lorsqu'il est activé pour rechercher automatiquement les périphériques. Votre téléphone recherche et affiche tous les périphériques Bluetooth® qu'il trouve.



2. Appuyez sur l'identifiant du périphérique souhaité.

Envoyer des fichiers via Bluetooth®

Pour envoyer des fichiers via Bluetooth®, procédez comme suit:

1. Sélectionnez un fichier ou un élément, comme un contact ou un fichier multimédia à partir d'une application appropriée ou d'un **Gestionnaire de fichiers**.
2. Ouvrez-le, choisissez  puis appuyez sur l'icône .
3. Recherchez et associez un périphérique compatible Bluetooth®.


Modifier le nom Bluetooth® de votre téléphone

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Bluetooth®**.
2. Si la fonction Bluetooth® n'est pas activée, activez-la.
3. Appuyez sur  > **Renommer cet appareil** pour modifier le nom de votre appareil, puis appuyez sur **RENOMMER**.

Paramètres

Mode avion

Dans les zones où l'utilisation d'appareils mobiles est restreinte, vous pouvez activer le **Mode Avion** pour désactiver la fonction du téléphone, mais toujours utiliser d'autres fonctions de votre téléphone telles que le calendrier, la musique et les jeux. Vous ne pourrez pas émettre/recevoir des appels, envoyer / recevoir des messages en mode Avion.


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Plus**.
2. Faites glisser le bouton **MARCHE/ARRET** pour le **Mode Avion** pour l'activer ou le désactiver. Le téléphone désactive toutes les connexions sans fil lorsque le **Mode Avion** est activé.

Conseil:

Sur la page d'accueil, vous pouvez maintenir enfoncée la **Touche d'alimentation**, puis sélectionner le **Mode Avion**.

Appareil

Profils sonores et notification

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Son et notification**.

Sonnerie de téléphone: Sélectionnez la sonnerie à émettre lorsque vous recevez un appel.

Sonnerie de notification par défaut : Sélectionnez votre sonnerie de notification par défaut.

Mode de notification: Configurez le téléphone pour

qu'il vibre ou joue une sonnerie pour les appels entrants.

Appuyez sur **autres sons**.

Tons du Pavé numérique: Vérifiez la lecture d'un son lorsque vous appuyez sur le pavé numérique.


Sons de verrouillage d'écran: Vérifier la lecture des sons lors du verrouillage et du déverrouillage de l'écran.

Sons du chargement: Vérifiez la lecture d'un son lorsque la batterie est en cours de charge.

Sons tactile: Vérifiez la lecture d'un son lorsque vous appuyez sur des boutons, des icônes et d'autres éléments sur l'écran.

Vibreux au toucher: Vérifier vibrer en appuyant sur les touches programmables et sur certaines interactions de l'interface utilisateur.

Affichage

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Affichage**.

Niveau de luminosité: Régler la luminosité de l'écran.

Fond d'écran: Choisir un fond d'écran.

Eteindre: Choisissez le délai avant que l'écran s'éteigne automatiquement.

Taille de police: Choisissez une taille de police pour l'affichage.


Stockage

Pour copier des fichiers entre un PC et la carte SD de votre téléphone, vous devez configurer la carte SD comme stockage de masse USB.


1. Connectez votre téléphone à votre PC avec le câble USB.
2. Allumez le **périphérique Media (MTP)**.

Pendant ce temps, vous ne pouvez pas accéder à la carte SD à partir de votre téléphone, vous ne pouvez donc pas utiliser les applications qui dépendent de la carte SD, telles que l'appareil photo, la galerie et la musique.

Vérifiez l'espace sur la carte SD

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Stockage**.

Effacer la carte SD


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Stockage > Carte SD**.
2. Vérifiez le mode de fonction de la carte SD, puis sélectionnez l'opération comme suit.
 - Appuyez sur **Formater comme portable** puis appuyez sur **FORMATER**.
 - Appuyez sur **Formater** ou **Formater comme interne**, puis appuyez sur **EFFACER ET FORMATER**.

Remarque:

Pour éviter de perdre les données, pensez à les sauvegarder.

Comptes et synchro

Ajout de vos comptes


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**.
2. Appuyez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.

La plupart des comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.


Selon le type de compte, vous pouvez être invité à configurer les types de données que vous souhaitez synchroniser, nom du compte et d'autres détails.

Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la liste dans Comptes et synchronisation. Selon la manière dont vous avez configuré le compte, les emails, les contacts et d'autres informations peuvent commencer à être synchronisés sur votre appareil.

Langue

Vous pouvez choisir la langue de votre téléphone. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Langue et saisie > Langue**.


Date et heure

Vous pouvez définir le format de la date et l'heure. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur

Paramètres > Date et heure.

À propos du téléphone

Vous pouvez vérifier l'état du téléphone, l'utilisation de la batterie, la version du logiciel, etc.

Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > À propos du téléphone.**

Expérience multimédia

Appareil photo

Votre téléphone dispose d'un appareil photo, qui peut être utilisé pour prendre des photos. Vous pouvez définir la photo que vous venez de prendre comme fond d'écran, une photo de contact ou l'envoyer par MMS/Bluetooth ou Email.

Remarque:

S'il vous plaît respecter les droits des autres et respecter les règlements locaux et les coutumes lors de la prise de photos.

Capture d'une photo

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône  pour ouvrir l'appareil photo.
2. Dirigez l'appareil vers l'objet et effectuez les réglages nécessaires. Le mode AUTO est utilisé par défaut.
3. Appuyez sur la zone sur l'écran où vous souhaitez que l'appareil photo converge ou laissez l'appareil photo faire une mise au point automatique au centre de l'image.
4. Appuyez légèrement sur . La touche Volume peut être utilisée pour effectuer un zoom avant ou arrière dans l'application Appareil photo.

Attention!

Gardez une distance de sécurité lorsque vous utilisez le flash. Ne pointez pas le flash vers les yeux des









personnes ou des animaux.

Remarque:

Vous pouvez pincer ou étendre vos doigts sur l'écran pour zoomer avant ou arrière avant de prendre une photo.

Utilisation du mode appareil photo manuel

Vous pouvez utiliser le mode appareil photo manuel pour ajuster davantage des options appareil photo pour votre photo, telles que l'ISO, la balance des blancs, l'exposition, etc.

1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur  > **MANUEL**.
2. Dirigez l'appareil vers l'objet et effectuez les réglages suivants.
 - Faites glisser  vers n'importe quelle zone de l'écran sur lequel vous voulez mettre au point.
 - Faites glisser  vers n'importe quelle zone de l'écran où vous souhaitez que l'appareil photo soit mieux exposé afin d'ajuster la luminosité de la photo.
 - Appuyez sur  pour afficher la grille ou la spirale dorée ou la masquer.
 - Appuyez sur  pour activer ou désactiver le dégradé.
 - Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.
 - Appuyez sur  pour régler l'ISO.
 - Appuyez sur  pour régler l'exposition lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur Auto.

3. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Utilisation d'autres modes Appareil photo

En plus de capturer des photos de manière traditionnelle, votre application Caméra offre d'autres modes de caméra puissants et intéressants. Appuyez sur **FUN** dans l'écran du viseur pour les trouver tous.

- **PANORAMA**: Capture des photos panoramiques.
- **PDE**: Capturez des photos à plage dynamique élevée, qui combinent trois images prises à différentes expositions pour créer une image avec un contraste plus élevé.
- **EFFET SPÉCIAL**: Sélectionnez un effet de couleur ou d'autres effets spéciaux.
- **MULTI EXPOSITION**: Capturez deux photos pour un collage.
- **INTERVALLE**: Définissez un délai avant que l'appareil prenne automatiquement une photo après avoir appuyé sur l'icône de l'obturateur.
- **SOURIRE**: Activez l'obturateur pour prendre une photo lorsque l'objet sourit.


Enregistrement d'une vidéo

Votre téléphone peut enregistrer des clips vidéo.

Remarque:

Veillez respecter les droits des autres et respecter les règlements et les coutumes locaux lors de l'enregistrement de clips vidéo.




1. Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur

l'icône  pour ouvrir la caméra.

2. Dirigez la caméra vers l'objet et effectuez les réglages nécessaires. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle zone de l'écran sur laquelle vous souhaitez que le caméscope met au point avant et pendant l'enregistrement.

Remarque :

Vous pouvez pincer ou écarter les doigts à l'écran ou utiliser la touche Volume pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière avant et pendant l'enregistrement.

3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur  pour mettre en pause l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Personnalisation des paramètres de l'appareil photo et de la vidéo

Avant de capturer une photo ou une vidéo, vous pouvez appuyer sur  pour ouvrir les options de réglage de l'appareil photo suivantes:

APPAREIL PHOTO

- **Taille de l'image:** Définissez la taille de l'image de votre photo.

Disponible pour la caméra frontale et le mode manuel.

- **Plein écran:** Régler l'écran du viseur en plein écran lorsque l'appareil photo arrière est utilisé.

- **Miroir:** Prenez une photo miroir en utilisant la caméra frontale

- **Point-and-shoot:** Appuyez sur l'écran du viseur pour prendre une photo à l'aide de la caméra frontale.
- **Tonalité de l'obturateur:** Activer ou désactiver le ton de l'obturateur.
- **Géo-marquage:** Indiquez si vous souhaitez enregistrer l'emplacement GPS dans vos photos capturées
- **Passer en revue:** Sélectionnez si vous souhaitez examiner l'image après l'avoir prise. Vous pouvez également sélectionner l'heure de révision.
- **Emplacement de stockage:** Appuyez sur **Enregistrer l'emplacement** pour changer l'emplacement de stockage des photos et vidéos capturées.
- **Restaurer les valeurs par défaut:** Restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo et du caméscope.

VIDÉO

- **Qualité vidéo:** Définir la qualité de votre vidéo.
- **Laps de temps:** Définissez l'intervalle de temps entre chaque image lors de l'enregistrement des vidéos en temps réel à l'aide de la caméra arrière.
- **Verrouillage de la mise au point lors de l'enregistrement:** Sélectionnez si vous voulez verrouiller le point de mise au point au centre de l'écran lors de l'enregistrement de vidéos à l'aide de la caméra arrière.
- **Géo-marquage:** Sélectionnez si vous souhaitez

enregistrer l'emplacement GPS dans vos vidéos capturées.

- **Emplacement de stockage**: Appuyez sur **Enregistrer l'emplacement** pour changer l'emplacement de stockage des vidéos capturées.

- **Restaurer les valeurs par défaut**: Restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo et du caméscope.

Remarque:

Certaines options d'appareil photo et de vidéo changent dans différents modes de caméra.

Lecteur de musique

Vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur la carte mémoire avec le lecteur de musique.

Ouvrir le lecteur de musique

Copiez d'abord des fichiers musicaux sur une carte mémoire montée.

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur **Musique** pour ouvrir.

Écouter de la musique

Appuyez sur **le morceau** que vous voulez lire pour commencer à le jouer.

Galérie

La Galerie catégorise vos photos et vidéos par emplacement de stockage et stocke ces fichiers dans des dossiers. Appuyez sur un dossier pour afficher les photos ou les vidéos à l'intérieur.



Enregistreur sonore

Vous pouvez enregistrer des fichiers audio via un enregistreur sonore.

Ouvrir l'enregistreur de son

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône **Enregistreur sonore** pour l'ouvrir.

Enregistrer des fichiers audio

1. Placez le microphone près de votre bouche et appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
2. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
3. Appuyez sur le nom de l'enregistrement pour lire l'enregistrement.

Autres applications

Gestionnaire de fichiers

Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône **Gestionnaire de fichiers**. Vous pouvez afficher tous les fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

Horloge



Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône **Horloge** pour définir les alarmes.

Lorsque l'**Horloge** est en cours d'exécution, il passe au mode économiseur d'écran après quelques minutes.


Appuyez simplement sur l'écran ou un bouton de téléphone pour réactiver le téléphone.

Pour revenir à la page d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Ajouter une alarme

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur l'icône  en bas de l'écran.
3. Réglez l'heure de l'alarme.
4. Appuyez sur **OK**.

Activation/Désactivation d'une alarme

Pour l'activer, appuyez sur l'icône  et faites-la glisser vers la droite.

Appuyez sur l'icône  et faites glisser vers la gauche pour l'éteindre.

Calculatrice


Dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône **Calculatrice**.

Sur l'écran **Calculatrice**, faites glisser l'écran vers la droite ou vers la gauche pour basculer entre le **Panneau Avancé** et le **Panneau Basique**.

Calendrier

Appuyez sur l'icône **Calendrier** dans l'écran Toutes les Applications.

Création d'un nouvel événement

1. Sur l'écran du calendrier, appuyez sur l'icône .
2. Entrez le nom et l'emplacement de l'événement.
3. Pour définir la durée de l'événement, appuyez sur **DE** et **À**.
4. Entrez le fuseau horaire et la description de l'événement.
5. Si vous avez plus d'un calendrier, sélectionnez le calendrier dans lequel vous voulez enregistrer l'événement.
6. Sélectionnez **REPETITION**.
7. Réglez l'heure du rappel dans **RAPPELS**.
8. Appuyez sur **FAIT**.

Sur l'écran du calendrier, appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Modification de l'affichage de votre calendrier


Sur l'écran Calendrier, appuyez sur la date en haut et

choisissez **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Ordre du jour**. Glisser pour faire défiler verticalement ou horizontalement. Dans les visites du **Jour** ou de la **Semaine**, étaler vos doigts ou les pincer pour faire un zoom avant ou arrière.

Affichage et synchronisation des calendriers

Initialement, tous les calendriers que vous créez ou vous abonnez au Calendrier Google™ sur le Web sont disponibles pour être synchronisés et affichés dans Calendrier sur votre téléphone.

Vous pouvez sélectionner lequel des calendriers Google à synchroniser et ceux à afficher.

1. Sur l'écran Calendrier, appuyez sur , puis appuyez sur **Calendrier à afficher**.
2. Appuyez sur les calendriers que vous souhaitez afficher.
3. Si vous avez d'autres calendriers que vous souhaitez synchroniser et afficher, appuyez sur **CALENDRIERS À SYNCHRONISER**, puis appuyez sur la case à cocher à côté du (des) calendrier(s) que vous souhaitez synchroniser, appuyez sur OK, et ensuite vous êtes retournés à l'écran pour afficher les calendriers où ce que vous avez choisi est maintenant affiché et où vous pouvez choisir lequel à afficher dans le calendrier.

Téléchargements

Grâce à **Téléchargements**, vous pouvez gérer les journaux des fichiers que vous avez téléchargés sur le Web.

Appuyez sur l'icône **Téléchargements** dans l'écran Toutes les Applications.

Gérer des applications

Vous pouvez voir et gérer les applications installées sur votre téléphone.



Installer de nouvelles applications

Vous pouvez installer des applications depuis **Play Store** ou ailleurs. Lorsque vous installez des applications qui ne proviennent pas de **Play Store**, assurez-vous que le logiciel convient à votre téléphone.

Installation des applications depuis le Play Store

1. Sur la page d'accueil ou dans l'écran Toutes les Applications, appuyez sur l'icône **Play Store**.
2. Recherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Sélectionnez **Installer** (pour les éléments gratuits) ou **Acheter**.
4. Si vous sélectionnez **Installer**, l'élément commencera à télécharger immédiatement.
5. Si vous sélectionnez **Acheter**, entrez les informations de votre carte de crédit.

Installation des applications qui ne sont pas dans le Play Store

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Pour activer les **Sources Inconnues**, appuyez sur  et faites-la glisser vers la droite. Lisez le message de confirmation et appuyez sur **OK**.


3. Copiez l'application sur la carte SD et recherchez le fichier à partir du **Gestionnaire de fichiers**.
4. Appuyez sur le fichier et terminer l'installation en fonction de l'assistant.

Désinstaller des applications

Désinstaller des applications dans Play Store

1. Sur l'écran **Play Store**.
2. Appuyez sur l'application pour la désinstaller.
3. Appuyez sur **Désinstaller** et terminez le processus de désinstallation en fonction de l'assistant.

Désinstaller les applications qui ne sont pas dans le Play Store

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres > Applications**.
2. Faites défiler la liste et appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.

Méthode de saisie

Le téléphone dispose de la méthode d'entrée Android préinstallée et de la méthode de saisie TouchPal.

Précautions de sécurité

Utiliser votre téléphone en toute sécurité



Sur la route

L'utilisation d'un téléphone pendant la conduite est illégale dans de nombreux pays. Veuillez suivre les lois locales et conduire en toute sécurité en tout temps.



Près d'électroniques sensibles

N'utilisez pas votre téléphone près d'appareils électroniques sensibles – notamment les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques – car il pourrait leur causer un mauvais fonctionnement. Il peut également interférer avec le fonctionnement des détecteurs d'incendie et autres équipements de contrôle automatique.

Pour plus d'informations sur la façon dont votre téléphone affecte les stimulateurs cardiaques ou d'autres équipements électroniques, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local.

Votre téléphone peut causer des interférences lorsqu'il est utilisé près des téléviseurs, radios ou équipements de bureau automatisés.



En volant

Votre téléphone peut causer des interférences avec l'équipement de l'avion, il est donc essentiel que vous suiviez les règlements aériens. Si le personnel de la compagnie aérienne vous demande d'éteindre votre téléphone ou de désactiver ses fonctions sans fil, veuillez faire ce qu'il vous dites.



Dans un hôpital

Votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement normal de l'équipement médical. Suivez tous les règlements de l'hôpital et éteignez-le quand vous êtes demandé par avertissements posté ou le personnel médical.



Dans une station-service

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service. En fait, il est toujours préférable de l'éteindre lorsque vous êtes à proximité de carburants, de produits chimiques ou d'explosifs.



Autour de l'eau

Gardez votre téléphone loin de l'eau (ou tout autre liquide). Ce n'est pas un modèle étanche.



Faire des réparations

Ne jamais prendre votre téléphone à part. Veuillez laisser cela aux professionnels. Les réparations non

autorisées pourraient enfreindre les termes de votre garantie.



Antenne cassée

N'utilisez pas votre téléphone si l'antenne est endommagée car elle pourrait causer des blessures.

Veillez à ne pas toucher ni recouvrir la zone de l'antenne (la partie supérieure à l'arrière de votre téléphone) pendant une conversation pour éviter d'affecter la qualité de la conversation et de consommer plus de puissance de la batterie, ce qui pourrait réduire le temps de conversation et le temps d'attente.



Autour des enfants

Gardez votre téléphone hors de la portée des enfants. Il ne doit jamais être utilisé comme un jouet.



Accessoires d'origine

N'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre téléphone ou ceux approuvés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut affecter les performances, annuler la garantie, enfreindre les réglementations nationales sur l'utilisation des téléphones ou même causer des blessures.



Près des explosifs

Éteignez votre téléphone dans ou à proximité de zones où des matières explosives sont utilisées. Toujours

respecter les lois locales et éteindre votre téléphone lorsque demandé.



Appels d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence, votre téléphone doit être allumé et dans une zone où il y a une couverture réseau. Composez le numéro d'urgence national et appuyez sur «envoyer». Expliquez exactement où vous êtes et ne raccrochez pas jusqu'à ce que l'aide soit arrivée.



Température de fonctionnement

La température de fonctionnement du téléphone est comprise entre 0°F et 104°F. Veuillez ne pas utiliser le téléphone en dehors de la plage. L'utilisation du téléphone sous une trop haute ou trop basse température pourrait causer des problèmes.



La vue

Veuillez ne pas utiliser votre téléphone dans une pénombre pendant longtemps pour éviter d'endommager votre vue.

Pour certaines personnes, l'exposition à des lumières clignotantes (comme la télévision) peut déclencher des crises ou vertiges. Si vous avez des antécédents de crises ou d'épilepsie, consultez un médecin avant de jouer à des jeux vidéo ou d'activer une fonction de lampe de poche sur votre téléphone.



Information de sécurité

Afin de protéger vos informations personnelles et de prévenir la divulgation d'informations sensibles, veuillez définir un mot de passe pour le téléphone et le modifier de temps en temps, assurez-vous de sauvegarder des données importantes, sauvegardez les données sur votre téléphone avant de jeter et réinitialiser votre téléphone.

Veillez ne pas télécharger des applications inconnues ou naviguer sur des sites Web suspects afin de protéger votre téléphone contre les applications malveillantes et les virus.



À un volume très élevé, une écoute prolongée d'un téléphone peut endommager votre audition.

Soins et sécurité du chargeur

- Ne brancher que des tensions entre 110VAC et 220VAC. L'utilisation d'une tension en dehors de cette plage peut endommager le téléphone/chargeur - et provoquer une fuite de la batterie ou un incendie.

- Ne jamais court-circuiter le chargeur - cela peut provoquer une électrocution, une surchauffe ou des dommages.

- Ne chargez pas le téléphone dans la lumière directe du soleil ou dans un endroit humide, poussiéreux ou sur une surface vibrante.

Le fait de charger votre téléphone à proximité - ou sur - d'un téléviseur ou d'une radio pourrait interférer avec la transmission.

- N'utilisez pas le chargeur si le câble d'alimentation est endommagé. Cela peut provoquer un incendie ou donner à quelqu'un un choc électrique.

- Gardez de l'eau loin du chargeur. Si le chargeur se fait éclabousser par de l'eau ou tout autre type de liquide, débranchez-le immédiatement pour éviter une surchauffe, un incendie ou une électrocution.

- Ne pas démonter le chargeur. Cela pourrait causer des blessures, vous donner un choc électrique ou prendre feu.

- Ne touchez jamais un chargeur, un câble électrique ou une prise de courant avec les mains mouillées.

- Ne placez pas des objets lourds sur le câble électrique.

- Si le câble est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même - il pourrait causer un incendie ou vous électrocuter.
- Débranchez toujours le chargeur avant de le nettoyer.
- Lorsque vous débranchez le chargeur, tenez la fiche elle-même plutôt que de tirer sur le câble. Un câble endommagé peut provoquer une électrocution ou un incendie.

Soin et maintenance

Les conseils suivants vous aideront à garder le bon aspect de votre téléphone et à bien performer ...

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer votre téléphone et votre chargeur. Ne pas utiliser de liquides tels que l'alcool, les diluants ou le benzène.
- De temps en temps, nettoyez la prise où le câble du chargeur se connecte au téléphone. La poussière tend à se rassembler là. Cela assurera une bonne connexion.
- N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées – il pourrait vous blesser et endommager le téléphone.
- N'utilisez pas votre téléphone dans un environnement poussiéreux ou sale.
- Gardez votre téléphone loin de la chaleur extrême – comme des radiateurs ou des fours. Elle peut s'exploser si elle devient trop chaude.

- Si votre téléphone est mouillé et que la couleur de l'étiquette change, la garantie sera annulée, même si la période de garantie n'a pas expiré.
- S'il ya quelque chose de mal avec le téléphone, la batterie, le chargeur ou tout accessoire, veuillez les envoyer au centre de service le plus proche pour consultation.